



Wykaz kodów alarmowych

TABELA ALARMÓW

Sygnal alarmu	Opis alarmu	Możliwa przyczyna alarmu
HP1	Wysokie ciśnienie	Zbyt mały przepływ wody górnego źródła Uszkodzona pompka obiegowa Brak wody w górnym źródle Układ zapowietrzony
LP1	Niskie ciśnienie	Zbyt mały przepływ glikolu dolnego źródła Uszkodzona pompka obiegowa Brak glikolu w dolnym źródle Układ zapowietrzony
FL	Alarm przepływu	Brak przepływu dolnego źródła Uszkodzona pompka obiegowa Uszkodzony czujnik przepływu
TP	Główne zabezpieczenie przeciążeniowe	Problemy z siecią - zasilaniem Źle dokręcone złącze Zła kolejność faz
E1	Alarm czujnika B1	Uszkodzony czujnik
E2	Alarm czujnika B2	Uszkodzony czujnik
EL1-2	Awaria zasilania sterownika	Uszkodzony transformator
Ht	Alarm wysokiej temperatury	
Lt	Niska temp otoczenia	
Aht	Wysoka temperatura przy załączeniu	
Al1	Niska temperatura przy załączeniu	
ELS	Niskie napięcie zasilania	Uszkodzony transformator

